

LATERAL PARA CAJÓN DWD XP

Enganches				
Descripción	Gris aluminio Art. N°	Blanco Art. N°	Stone Art. N°	U/E
Set enganche para trasera de madera 68mm	F092 082 925	F092 082 928	F092 136 282	1 set
Set enganche para trasera de madera 164mm*	F092 082 943	F092 082 946	F092 136 285	
Unión frontal atornillable	F092 083 116			2 uds
Unión frontal tetón	F092 083 117			400 uds

*Altura nominal de barandilla 164 (cajón 190 mm)

Set cajón XP Grafito					
Longitud	Altura	Set cajón XP Stone * Art. N°	Set con barandilla redonda ** Art. N°	Set con barandilla cuadrada ** Art. N°	U/E
275	H95	F090 136 266	-	-	1 set
300		F090 136 267	-	-	
350		F090 136 268	-	-	
400		F090 136 269	F090 136 274	F090 136 278	
450		F090 136 270	F090 136 275	F090 136 279	
500		F090 136 271	F090 136 276	F090 136 280	
550		F090 136 272	F090 136 277	F090 136 281	
600		F090 136 273	-	-	

*Estos kits incluyen todo el herraje necesario para la construcción de un cajón completo

** Estos kits incluyen todo el herraje necesario para la construcción de un cajón completo con barandillas

Instrucciones de montaje Lateral para cajón DWD XP

Medida interior del mueble = LW
Ancho trasera = LW-74
min. 49
min. 55
40
23
68
16
32
31
21.5
Cubrimiento frontal
Cubrimiento lateral
Ancho base = LW-74
Para tornillos Wüpo o ASSY de Ø 3,5 mm

Frente de cajón y trasera de madera
Enganche para trasera de madera
Soft-Close
Guía Dynamic XP
Enganche frontal Lateral XP H95

Medias de corte tablero de 16mm

Trasera
Ancho de trasera LW-74
68
Altura trasera
Base
Longitud base NL-9
Ancho base LW-74
Profundidad mínima del mueble = NL