







HLG 1800 HLG 2000 HLG 2300 LCD


Bedienungsanleitung Operating Instructions Istruzioni d'uso Notice d'utilisation Instrucciones para el manejo Instruções de utilização Gebruiksaanwijzing Betieningsveiledning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Οδηγίες χειρισμού Kullanım kılavuzu Instrukcja obsługi Kezelési Utasítás Návod k obsluze Návod na obsluhu Instructiuni de utilizare Navodila za uporabo Ръководство на потребителя Kasutusjuhend Vartojimo informacija Ekspluatācijas instrukcija Руководство по эксплуатации





















$\overline{\Lambda}$

Zu Ihrer Sicherheit



Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.



Ein beschädigtes Anschlusskabel kann zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen. Kontrollieren Sie das Anschlusskabel regelmässig. Nehmen Sie das Gerät bei beschädigtem Kabel nicht in

Betrieb. Ein beschädigtes Kabel immer durch einen Fachmann ersetzen lassen. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät und schützen Sie es vor Öl, Hitze und scharfen Kanten. Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel und benutzen Sie es nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

Ein beschädigtes Gehäuse oder ein geöffnetes Gerät kann zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen. Öffnen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb. Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker.



Arbeiten im Regen oder in feuchter bzw. nasser Umgebung kann zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen. Berücksichtigen Sie die Witterungsverhältnisse. Halten Sie das Gerät trocken. Bei

Nichtbenutzung das Gerät trocken aufbewahren.



Feuergefahr! Hitze kann brennbare Materialien erreichen und entzünden, die sich nicht sichtbar hinter Verschalungen, in Decken, Böden oder Hohlräumen verbergen. Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn

den Arbeitsbereich und verzichten Sie bei unklarer Situation auf den Einsatz des Heißluftgerätes. Halten Sie das Gerät nicht längere Zeit auf die gleiche Stelle gerichtet. Betreiben Sie das Gerät immer beaufsichtigt.



Vergiftungsgefahr! Bei der Bearbeitung von Kunststoffen, Lacken oder ähnlichen Materialien entstehen Gase, die aggressiv oder giftig sein können. Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen, auch wenn

diese unbedenklich scheinen. Sorgen Sie stets für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes oder tragen Sie ein Atemschutzmaske.



Explosionsgefahr! Das Heißluftgerät kann brennbare Flüssigkeiten und Gase explosionsartig entzünden. Arbeiten Sie nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung. Untersuchen Sie vor Arbeitsbeginn

das Umfeld. Arbeiten Sie nicht in der Nähe von oder an Kraftstoffen oder Gasbehältern, auch wenn diese leer sind.



Verletzungsgefahr! Der Heißluftstrahl kann Personen oder Tiere verletzen. Das Berühren des heißen Heizelementrohres oder der Düse führt zu Hautverbrennungen. Halten Sie Kinder und andere Personen der Bersonen der

sonen vom Gerät fern. Heizelementrohr und Düse im heißen Zustand nicht berühren. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Erhitzen von Flüssigkeiten oder zum Trocknen von Gegenständen und Materialien, die durch die Einwirkung von Heißluft zerstört werden.



Verbrennungsgefahr! Berühren Sie nicht die heiße Düse. Verwenden Sie Schutzhandschuhe. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es zur Aufbewahrung wegräumen. Die heiße Düse kann Schäden anzichten.



Verbrennungsgefahr! Gerät nie als Haartrockner verwenden.



Feuergefahr! Eine heiße Düse oder Reflektor kann leicht brennbare Materialien entzünden. Bei nicht handgeführtem Betrieb und zum Abkühlen muss das Gerät in senkrechter Position auf einer ebenen Fläche abgestellt werden.

- Düsenausgang nicht zu nahe an das zu bearbeitende Werkstück bringen, da der entstehende Luftstau zur Überhitzung des Gerätes führen kann
- ☐ Nur Original-WÜRTH-Zubehör verwenden.



Weitere Sicherheitshinweise siehe Beilage

Gerätekennwerte

| Heißluftgerät | | Н | LG 1800 |)* | H | LG 2000 |)* | HLG 2300-LCD* |
|------------------------------------|---------|------------|---------|------------|--------|----------|------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | | 0702 201 X | | 0702 202 X | | Χ | 0702 203 X | |
| Spannung | [V~/Hz] | 230/50 | | | 230/50 | | | 230/50 |
| Leistungsaufnahme | [W] | 1800 | | | 2000 | | | 2300 |
| Einstellungen | | I | II | III | I | II | III | 1/11 |
| Luftmenge | [l/min] | 200 | 300 | 500 | 150 | 300 | 500 | 150500 |
| Temperatur | [°C] | 50 | 400 | 600 | 50 | 50 - 600 | | 50650 |
| Temperatureinstel- lung/Anzeige | | | _ | | stuf | enlos/Sk | ala | 10°C - Schritte/LCD - Anzeige |
| Gewicht, ca. | [kg] | 0,78 | | | 0,87 | | | 0,95 |
| Schutzklasse | | | | | | / II | | |

^{*} Artikel nicht in allen Ländern lieferbar!

Geräteelemente

- 1 Luftauslass
- 2 Wärmeschutz
- 3 Ein-/Ausschalter/Kaltluft-Warmluft-Schalter
- 4 Stellrad Temperatur (HLG 2000)
- 5 Skala (HLG 2000)
- 6 Speichertaste (HLG 2300-LCD)
- 7 Tasten für Temperatureinstellung (HLG 2300-LCD)
- 8 LCD-Anzeige (HLG 2300-LCD)
- 9 Tasten für Luftmengeneinstellung (HLG 2300-LCD)
- 10 Programmwahltaste (HLG 2300-LCD)

Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört teilweise nicht zum Lieferumfang.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist bestimmt zum Verformen und Verschweißen von Kunststoff, Entfernen von Farbanstrichen und zum Erwärmen von Schrumpfschläuchen. Es ist auch geeignet zum Löten und Verzinnen, Lösen von Klebeverbindungen und zum Auftauen von Wasserleitungen.

Für Schäden bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Benutzer.

Fragen zum Gerät und seiner Anwendung beantwortet Ihnen in Deutschland die Produkt- und Anwendungsberatung unter Tel.: 01805-60 65 69 (12 Cent/min).

Inbetriebnahme

Netzspannung beachten: Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typschild des Gerätes übereinstimmen

HLG 1800/HLG 2000:

Ein-/Ausschalten (Kalt-Heißluft)

Der Ein-/Ausschalter 3 besitzt 3 Einstellungen:

II

Kaltluftstufe, Gebläsestufe I

Heißluftstufe I, Gebläsestufe II Heißluftstufe II. Gebläsestufe III

Die Kaltluftstufe ist geeignet zum Abkühlen des erhitzten Werkstückes, des Gerätes oder zum Trocknen von Farbe.

Temperatur einstellen

HLG 1800: Die Heißlufttemperatur ist in beiden Heißluftstufen fest voreingestellt und kann nicht verändert werden.

Heißluftstufe I: 400 °C Heißluftstufe II: 600 °C

HLG 2000: Mit dem Stellrad **4** kann die Temperatur in beiden Heißluftstufen von 50 - 600 °C eingestellt werden. Zur Orientierung dient die Skala **5**:

Stellung 1:Temperatur ca. 50 °C

Stellung 9: Temperatur ca. 600 °C

In der Kaltluftstufe kann die Temperatur nicht eingestellt werden.

HLG 2300-LCD:

Ein-/Ausschalten (Kalt-Heißluft)

Der Ein-/Ausschalter 3 besitzt 2 Einstellungen:



Die Kaltluftstufe ist geeignet zum Abkühlen des erhitzten Werkstückes, des Gerätes oder zum Trocknen von Farbe

LCD-Anzeige

Auf der LCD-Anzeige **8** werden die eingestellten Werte für Gebläsestufe, gemessene Temperatur am Düsenausgang, Programmnummer und Speicherfunktion angezeigt.

Temperatur einstellen 🛴

Mit den Tasten ▲ ▼ 7 kann die Temperatur in der Heißluftstufe eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt in 10 °C Schritten.

In der Kaltluftstufe kann die Temperatur nicht eingestellt werden.

Nach Ausschalten des Gerätes bleibt der zuletzt eingestellte Wert erhalten.

Luftmenge/Gebläsestufe einstellen 🛠

Mit den Tasten ▼▲ 9 kann die Luftmenge in der Heißluft- und Kaltluftstufe eingestellt werden.

Nach Ausschalten des Gerätes bleibt der zuletzt eingestellte Wert erhalten.

• Programmfunktion

Werksseitig sind vier Programme für die gängigsten Anwendungen voreingestellt, die für eigene Bedürfnissen geändert und abgespeichert werden können. Durch mehrfaches Drücken der Taste "P" 10 können die Programme abgerufen werden.

Zur Rückkehr in die Standardfunktion "O" die Taste solange drücken, bis keine Programmnummer mehr angezeigt wird. Bei nochmaligem Drücken wird die Programmfunktion wieder aktiviert.

| Programm | Temp. °C | Luftm. I/min | Anwendung |
|----------|----------|--------------|---------------------------|
| 1 | 250 | 350 | Kunststoffrohre verformen |
| 2 | 350 | 400 | Kunststoff verschweißen |
| 3 | 450 | 500 | Lack entfernen |
| 4 | 550 | 400 | Weichlöten |

② Speicherfunktion ⇒

Mit der Taste "S" **6** werden die geänderten Einstellungen gespeichert:

- Beliebiges Programm aufrufen
- Temperatur und Gebläsestufe einstellen; das Symbol → blinkt
- Die Taste 6 ca. 5 Sekunden drücken bis das Symbol ⇒ erlischt. Die eingestellten Werte sind nun gespeichert.

Anwendungshinweise

Düse/Reflektor montieren

Je nach Anwendung sind verschiedene Düsen/Reflektoren verfügbar (Zubehör).

Die Düse/Reflektor fest auf den Luftauslass 1 aufschieben.

Anwendungsbeispiele

Angaben über Temperatur-Einstellungen in den Anwendungsbeispielen sind Richtwerte, die je nach Materialbeschaffenheit abweichen können

- Die jeweils zweckmäßigste Temperatur ist durch einen Versuch zu ermitteln. Beginnen Sie daher mit einer niedrigen Temperaturstufe zu arbeiten.
- Der Abstand der Düse zum Werkstück richtet sich nach dem zu bearbeitenden Material.

A Lack entfernen / Kleber lösen

Flächendüse aufsetzen. Lack mit Heißluft aufweichen und gleichmäßig mit Spachtel abheben. Lange Hitzeeinwirkung verbrennt den Lack und erschwert sein Entfernen. Der Spachtel sollte scharf und sauber gehalten werden. Bei Arbeiten an besonders engen Stellen kann der Wärmeschutz 2 abgeschraubt werden.

Viele Klebemittel (z.B. Aufkleber) werden durch Wärme weich. Verbindungen können dann getrennt oder überschüssiger Kleber entfernt werden.

B Kunststoff-Rohre verformen

Reflektordüse aufsetzen. Um ein Abknicken des Rohres zu verhindern, muss dieses mit Sand gefüllt und beidseitig verschlossen werden. Rohr gleichmäßig durch seitliches Hin- und Herbewegen erwärmen.

C Schrumpfen

Reduzierdüse aufsetzen. Den Durchmesser des Schrumpfschlauches (s. Zubehör) entsprechend dem Werkstück, z.B. Kabelschuh, wählen.

Den Schrumpfschlauch gleichmäßig erwärmen.

Wartung und Reinigung

- ☐ Vor allen Arbeiten am Gerät Netzstecker ziehen
- ☐ Gerät und Lüftungsschlitze stets sauber halten, um gut und sicher zu arbeiten.
- Das Ansaugen von z.B. Staub oder Spänen führt zu Funktionsstörungen.

Sollte das Gerät trotz sorgfältiger Herstell- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einem Würth master-Service ausführen zu lassen. In Deutschland erreichen Sie den Würth master-Service kostenlos unter Tel. 0800-WMASTER (0800-9 62 78 37). In Österreich unter der Tel. 0800-20 30 13.

Bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die Artikelnummer laut Typenschild des Gerätes angeben.

Die aktuelle Ersatzteilliste dieses Gerätes kann im Internet unter "http://www.wuerth.com/partsmanager" aufgerufen oder von der nächstgelegenen Würth-Niederlassung angefordert werden.

Entsorqung

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Nur für EU-Länder:

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Um-

setzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Würth nimmt Ihr defektes Würth-Gerät gerne kostenlos zurück.

Gewährleistung

Für dieses Würth-Gerät bieten wir eine Gewährleistung gemäß den gesetzlichen/länderspezifischen Bestimmungen ab Kaufdatum (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein). Entstandene Schäden werden durch Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt.

Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, werden von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn Sie das Gerät unzerlegt einer Würth-Niederlassung, Ihrem Würth-Außendienstmitarbeiter oder einer Würth-autorisierten Kundendienststelle für Elektrowerkzeuge übergeben.

Geräusch-/Vibrationsinformation

Der A-bewertete Schalldruckpegel des Gerätes beträgt typischerweise 70 dB (A).

(E Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 60 335-1, 60 335-2-45, EN 50 366, EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 73/23/EWG, 89/336/EWG.

C E 05

Adolf Würth GmbH & Co. KG

P. Zürn R. Bauer

Wiirth worldwide:

Wiirth Albania Ltd Rr. Asim Vokshi Al-Tirana Albania Aibania Tel. ++355/42/29748 Tel. ++333/42/29/40

wuerthal@icc.al.eu.ora Wiirth Armenia Co. Ltd. 63 Tigran Mets Ave. Armenia
Tel ++3741 /559970

Fax ++3741/559970 wuerth@arminco.com

Würth Handelsaes.m.b.H.

Würth Strasse 1 AT-3071 Böheimkirchen Austria Tel. ++43/2743/70700

Fax. ++43/2743/70703333 info@wuerth.at Würth Australia Pty Ltd 4 Redwood Drive AU-Dingley VIC 3172

Australia Tel. ++61/3/95517244 Fax ++61/3/95512994 info@wurth.com.au Wurth Aztur Ltd

Mir Galal Str.63. A7-370134 Baku Azerbaijan Tel. ++994/12/601934 Fax. ++994/12/601934

wurth@azdata.net Wurth BH d.j.l. Dzemal Biedia 162 BA-71000 Saraievo.BIH

Rosnia Tel. ++387/33/461770 Tel. ++38//33/461//0 Fax ++387/33/461825 Würth Belux N.V.

Everdongenlaan 29 BF-2300 Turnhout Belgium Tel. ++32/14/445566 Fax. ++32/14/423077 info@wurth.be

Wuerth Bulgaria EOOD Iskarsko Chaussee Boul. 12 BG-1592 Sofia

Bulgaria Tel. ++359/2/9659955 Fax. ++359/2/9659966 wuerth ba@ibm.net Würth Belarus Ltd.

Botanitscheskaja Str. 5a-603 BY-220038 Minsk Relarus

Tel. ++375/172/363919 Fax. ++375/172/852512 wuerthbel@open.by Würth AG

Dornwydenweg 11 CH-4144 Arlesheim Switzerland

Tel. ++41/61/7059111 Fax. ++41/61/7059494 infos@wuerth-aa.ch Würth Guangzhou

International Trading Co., Ltd. Room 601, North Tower, Nantian Building, 3 Jiangong Road Tianhe High and New Technology Industry Development Zone CN-510665 Guangzhou

China Tel. ++86/20/85552840 Fax. ++86/20/855550245 wurthgz@public.guangzhou.gd.

Würth Hong Kong Co. Ltd. Unit B 6/f Prince Ind Bidg 106 King Fuk St., San Po Kong, Kowloon CN-Hong Kong China

Tel. ++8/52/27508118 Fax. ++8/52/27530084 info@wuerth-hk.com

Wuerth China-Shanghai Langsheng Trading Co., Ltd. 2nd Floor (West) No. 18 Factory Site No. 481 Gui Ping Road CN-200233 Shanghai

China Tel. ++86/21/64951418 Fax. ++86/21/64848610 wuerthcn@public3.sta.net.cn Wiirth Tigniin International Trade Co., Ltd.
Jie Fang Nan Lu Str. 518-1
CN-300221 Tianjin China

Würth Estonia AS

Tel. ++372/6563509

East 11272/6562404

Würth Egypt for Trading

S.A.E.

27th Km Alexandria Cairo

Egypt Tel ++2/03/4700432

Fax. ++2/03/4700432

wurth@wurthegypt.com

Spain Tel. ++34/93/8629500 Fax. ++34/93/8646203

Tel. ++358/19/7701 Fax. ++358/19/729010

webmaster@wurth.es

Herajoki FI-11710 Riihimäki

Würth France S.A.

Rue Georges Besse FR-67158 Erstein Cedex

Tel. ++33/3/88645300

Fax. ++33/3/88646200

Wurth U.K. Ltd.

1 Centurion Way

info@wurth.co.uk

GB-Kent DA 18 4 AE

Würth Georgia Ltd.

Georgia Tel ++995/32/530610

Fax. ++995/32/250610 gewuerth@caucasus.net

23. Klm. National Road

Athens-Lamia 145 68 Krioneri Attikis

GR-145 02 Agios Stefanos

Tel. ++30/1/6290800

Fax. ++30/1/8134756

Würth Hellas S.A.

P.O. Box 51877

info@wurth.ar

Attikis

Attikis

Greece

Great Britain Tel. ++44/208/3196000

Fax. ++44/208/3196400

Marshal Gelovani Avenue 36 GE-380059 Tbilisi

Würth Ov

Finland

Z.I. Ouest

Desert Road, Behind Mercedes EG-Amriya Alexandria

Würth España S.A. Poligono Riera de Caldes Carrer Dels Joiers 21-23 ES-08184 Palau de Plegamans

wuerth@wuerth ee

Liimi 3 A FF-10621 Tallinn

Fetonia

Croatia Tel. ++385/1/3498784 Fax. ++385/1/3498783 China Tel. ++86/22/88242263 Fax ++86/22/88243813 wurth.hrvatska@zg.hinet.hr tiwuerth@public.tpt.ti.cn

Würth Szereléstechnika KFT Wuerth Cyprus LTD Strovolos industrial estate P.O. Box 8899 Gyár utca 2 HLI-2040 Budaörs Hungary Tel. ++36/23/418130 CY-2083 Nicoria

Wiirth. Hryateka d o o

Franje Lucica 23/III HR-10000 Zagreb

Cyprus East 1.26/22/421777 Cyprus Tel. ++357/2/512086 Fax. ++357/2/512091 rax. ++36/23/42 wuerth@wuerth hu PT Wuerth Indah wuerthcy@cytanet.com.cy Jl. Meruya Ilir Raya No. 82 A-B

Würth, spol. s r.o. Sazecská 2 CZ-10800 Praha 10 Indonesia Tel ++62/21/5860036 Czech Republic
Tel ++420/2/72106111 Fax. ++62/21/5861043 wuerth@idola.net.id Fax ++420/2/72106119 Würth Ireland Ltd.

info@wwerth cz Monaclinoe Industrial Estate Ballysimon Road Adolf Würth GmbH & Co. KG IP-Limerick Postfach D-74650 Künzelsau Ireland Ireland Tel. ++353/61/412911 Fax ++353/61/412428 Reinhold-Würth-Str. 12-16 DF-74653 Kiinzelsau Würth Israel Ltd.

Alon Hatayor 2 Tel ++49/7940/15/0 7one 1 Fax. ++49/7940/15/1000 info@wuerth.com IL-Caesarea Industrial Park P.O. Box 3585 IL-Caesarea Industrial Park Zip 38900 Würth Danmark A/S Montagevej 6 DK-6000 Koldina Ierael Denmark Tel. ++45/79/323232 Fax. ++45/75/517250 Tel. ++972/4/6273939 Fax ++972/4/6270999

Wuerth India Pvt. Ltd. 33, Santosh Building, Marol Co-operative Industrial Estate M V Road, Andheri (East) IN-Mumbai 400 059

India Tel. ++91/22/8507023 Fax. ++91/22/8507020 wuerth@bom4.vsnl.net.in

Würth Teheran Ltd. Pasdaran St -Corner of Negarestane 5-No.183 Iran Tel. ++98/21/2842828

Fax. ++98/21/2856171 wuerthtehran@irost.com Würth á Íslandi ehf.

Vaclurhraun 5 IS-210 Gar∂abæı Iceland Tel. ++354/5302000 Fax ++354/5302001 ebse@wurth.is

Würth S.r.l. - GmbH Via Stazione, 51 Via Stazione, 51 I - 39044 Egna (BZ) Tel. ++39/0471/828 111 Fax. ++39/0471/828 600

vendite@wuerth.com Wurth - Jordan Co. Ltd. Al-yadoudeh P.O. Box 951

JO-Amman-11592 Jordan Tel. ++962/6/4122512 Fax. ++962/6/4122510 wurthior@ao.com.io

Würth Japan Co., Ltd. MT Building 33 Sanmaicho, Kanagawa-ku JP-Yokohama 221-0862 Japan Tel. ++81/45/4884186 Fax. ++81/45/4884187

sat_ueda@wuerth.co.jp jun_ando@wuerth.co.jp

Würth Nippon GmbH & Co. KG 6F Tsuruga Bldg., 1-29-15 Shinyokohama, Kohoku-Ku JP-Yokohama 222-0033

Japan Tel. ++81/45/4704633 Fax. ++81/45/4704621 jj.wn@poem.ocn.ne.jp Wuerth Kenya Ltd. P.O. BOX 16751

Meru Road KE-Mombasa

Tel. ++254/11/312403 Fax. ++254/11/312437 wuerth@africaonline.co.ke Wiirth Foreign Swiss Company Ltd. 3 Frkindik Boulevard KG-Rishkek 720040

Kyrgyzstan Tel. ++996/312/227976 Fax. ++996/312/661025 wurth@imfiko hishkek su Wiirth Kosova

No. 36 Pashe Dibra Breau i diellit Prishtina Tel. ++377/44/186514 wurthkosova@hotmail.com Wurth Korea Co. Itd

128-1, O-Keum Dong, KR-Song Pa-Gu, Seoul, Korea (138-859) South Korea Tel. ++82/2/4009311 Fax ++82/2/4009315 rax. ++62/ 2/40093 wurth-kr@wurth co.kr

Wuerth Kazakhstan Ltd. Abai 125, 2nd floor Kazakhstan Tel ++7/3272/622432

Fax. ++7/3272/622432 wurthkaz@kaznet kz Wiinth Lintener Dariaus ir Gireno 21 LT-2038 Vilnius Lithuania Tel. ++370/2/263045 Fax. ++370/2/264108 info@wurth.lt

Wiirth Reinsurance Company, S.A. B.P. 2217 L-1022 Luxemboura Siège social 65, Avenue de la gare LU-1611 Luxembourg LU-1611 Luxembourg Tel. ++352/494177 Fax. ++352/494188

Würth Maroc SARL 48 Avenue Pasteur MA-Casablanca 20150 Marocco Tel ++212/2/2405700 Fax. ++212/2/2405706

Würth Moldova Ltd. b-dul Stefan cel Mare, nr 4 Hotel National MD-Chisingu Moldavia Tel. ++373/2/540398 Fax. ++373/2/540398

Würth Makedonien GmbH ul. Gorce Petrov 108a MK-91000 Skopje

Macedonia Tel. ++389/233/2230 Fax ++389/233/2083 wurthmak@unet.com.ml Würth Caraibes Sarl

Z.I. Cocotte Canal MQ-97224 Ducos-Martinique Tel. ++596/560701 Fax. ++596/564369

Würth Limited Würth House Triq il- Masgar MT-Qormi QRM09 Malta Tel. ++356/494604 Fax. ++356/441081 wuerth@maltanet.net

Wuerth (Malaysia) Sdn. Bhd. 6. Jalan Permas 9/13

Taman Permas Jaya MY-81750 Masai Johor Malaysia Tel. ++60/7/3876280

++60/7/3881712 Fax ++60/7/3884391 wuerth@po.jaring.my Würth Nederland B.V.

Moeskampweg 13 NL-5222 AW 's-Hertogenbosch Postbus 344 NL-5201 AH 's-Hertogenbosch Netherlands Tel. ++31/73/6291911 Fax. ++31/73/613137 info@wurth.nl

Würth Norge AS

Postboks 84 NO-1483 Skytta Morteveien 12, Gjellerasen Naeringspark NO-1481 Hagan Tel. ++47/670/62500 Fax. ++47/670/62711 kontakt@wuerth.no

Wiirth New Zealand Itd 42 Hobill Avenue, P.O. Box 97079

Manukau City
N7-South Auckland/Mail Centre New Zealand New Zealand Tel. ++64/9/2623040 Fax ++64/9/2623030 info@wurth co.nz

Wuerth Philippines Inc Air-Rich Building South Expressway PH-Parañaque City,

PH-Paranaque City, Philippines Tel. ++63/2/8382697 Fax. ++63/2/8382195 wuerthphils@pacific.net.ph Würth Polska Sp. z o.o.

..l Dl-.-l-.-.22 PL-03-044 Warzawa Poland Poland Tel. ++48/22/819041 Fax ++48/22/8117190 biuro@wurth.pl

Würth Portugal Tecnica de Montagem, Ldo.
Estrada Nacional 249-4 P-2710-089 Sintra

Portugal Tel ++351/21/9157200 Fax ++351/21/9151038 wurth.portugal@mail.telepac.pt

Würth Romania S.R.L. Zapada Mielior 16-18 Sector 1 P O 18-85 RO-Bucarest 71.529 Romania Tel. ++40/1/2323282 Fax. ++40/1/2328933 wuerth@moon.ro

Wuerth Mittelrussland c/o Logovaz Transportnaja Ul. 20 RU-394043 Voronezh Russia kussia Tel. ++7/0732/727065 Fax. ++7/0732/727065 wurth@wurth ven ru

Würth Irtysch Ul. Dobrovolskogo 8/1 RU-644099 Omsk Pussia Tel. ++7/3812/245291 Fax ++7/3812/245291 rus@wuerth omsk su

Würth Russia Bulwar Generala Karbyschewa, 8, Of.504 RU-123154 Moskau Russia Tel. ++7/095/9468028 Fax ++7/095/9468028

sale@wurth.ru Würth Nordkaukasus Ltd. Krasnoarmejskaja Str. 206 RU-344010 Rostow am Don Russia

Tel. ++7/8632/618051 Fax. ++7/8632/618054 wuerthnk@icomm.ru ZAO Wuerth-Siberia

Serebrennikovskaja, 14, of. 501 RU-630007 Novosibirsk Russia Tel. ++7/3832/234673 Fax ++7/3832/234673

wuerthsb@drbit.ru Würth St. Petersburg Prospekt Dunaiski 68 RU-192 288 St. Petersburg

Russia Tel. ++7/812/1726166 Fax. ++7/812/1726085 web@wurth.spb.ru

ZAO Wuerth-Ural Institutskaja, 6, of. 202 RU-620016 Ekaterinbura Russia Tel. ++7/3432/432393 Fax. ++7/3432/432393 wurth ur@etel.ru

ZAO Wuerth-Volga Novosadovaja st., 221, of. 205 RU-443011 Samara

Russia Tel. ++7/8462/703252 Fax. ++7/8462/703252 wurth_ur@etel.ru

Wiirth Svanska AR Würth's väg Hiälmarberget

Box 1705 SE-70117 Örebro Tel. ++46/19/351000 Fax. ++46/19/351001

Würth Singapore Pte. Ltd. Bukit Batok central Post Office P.O. box 365 P.O. box 365 SG-Singapore 916513 Tel. ++65/487/4238 Fax. Box 1705 Wiirth d o o

Plemljeva 86 SI-1210 Liubliana Slovenia Tal ++386/1/5128690 Fax. ++386/1/5121472 wurth@cial ne

Würth s.r.o. Pribylinská ul. c. 2 SK-83104 Bratislava Slovakia Tel. ++421/7/49201211 Fax ++421/7/49201299 wurth@wurth.sk

Wuerth Verbindungs-technik Co., Ltd. 41/198 Sukhontasawad Road TH-Ladprao Bangkok 10230 Thailand Tel. ++66/2/9078880 Fax. ++66/2/9078877 master@wuerth-th.com

Wiirth Otomotiv ve Montai San. Ürün. Paz. Ltd. Sti. TR-34900 Mimarsinan Büyükcekmece Turkey Tel. ++90/212/8634603 Fax. ++90/212/8634608

info@wurth.com.tr Wurth Taiwan, Co., Ltd. 4th Fl., 28 Lane 80, Sec. 3 Nan-Kang Rd., TW-Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel. ++886/2/27857122 Fax. ++886/2/27857027 wurthtw@gcn.net.tw

Maschynobudiwna, 44 UA-Kiew 03680 Ukraine Tel. ++380/44/4465376

Würth Ukraine Ltd.

Fax. ++380/44/4466467 wuerthua@i kiev ua Würth Central Purchasing

America, Inc. 91 Grant Street US-Ramsey, NJ 07446 USA Tel. ++1/201/9951111

Fax. ++1/201/9959908 Würth Technik

Halklar Dustligi 132-1 UZ-706800 Nawoi Uzbekistan Tel ++998/79/2235207 Fax. ++998/79/2235207 danijar@wyerth.com uz

Cong ty TNHH Vu Viet 9/3 Ly Van Phuc-Tan Dinh Ward- Dist 1 VN- Ho Chi Minh City Vietnam Tel. ++84/8/8205635 Fax. ++84/8/8205634 vuvietct@hcm vnn vn

Wurth d.o.o. za trgovinu montaznom opremom Zrenjaninski put 153 h YU-11211 Beograd

Yugoslavia Tel. ++381/11/3320198 Fax. ++381/11/3320242 wurth_yu@eunet.yu

Würth South Africa Co (Ptv) P.O. Box 616

ZA-Isando 1600 South Africa Tel. ++27/11/9747191 Fax. ++27/11/9746169 wurthsa@wurth.co.za

For more countries and information see http://www.wuerth.com

Rostock Gewerbegebiet Neu-Roggentiner-Straße 4 18 184 Roggentin Telefon (03 82 04) 6 16-0 Telefax (03 82 04) 6 16 50 nl.rostock@wuerth.com

nl raarbruockon@worth com

74523 Schwabisch Hall Telefon (07 91) 4 07 23-0 Telefax (07 91) 4 07 23 50 nl.schwaebisch-hall@wuerth.com

Siegen (Kaan-Marienborn) Hauptstraße 84 57074 Siegen Telefan (02 71) 6 60 49-0 Telefax (02 71) 6 60 49 29 nl.siegen@wuerth.com

74889 Sinsheim Telefon (0 72 61) 40 21-0 Telefax (0 72 61) 40 21 50

Cincholm

In Jan A., 22

Schwähisch Hall

Industriegebiet Hessental Schmollerstraße 41 74523 Schwäbisch Hall

Saarbriicken

Jack Bruck Im Kotteld 21 66115 Saarbrücken Telefon (06 81) 9 48 65-0 Telefax (06 81) 9 48 65-50

Postock

Ė Imprimé Germany Printed in 0510 B 203 X I

Niederlassunaen:

WURTH

Aachen Jülicher Straße 236-248 52070 Aachen Telefon (02 41) 5 68 79-0 Telefax (02 41) 5 68 79 50 nl.aachen@wuerth.com

Aalen Robert-Rosch-Straße 47

Robert-Bosch-Stratze 47 73431 Aalen Telefon (0 73 61) 92 30-0 Telefax (0 73 61) 92 30 50 nl.aalen@wuerth.com

Augsburg Flotowstraße 15 86368 Gersthofen Telefon (08 21) 2 97 61 20 Telefax (08 21) 2 97 61 50 nl.augsburg@wuerth.com

Backnang Gewerbegeb. Backnang-Süd Beim Erlenwäldchen 8 71 522 Backnang Telefon (0 71 91) 90 40-0 Telefax (0 71 91) 90 40-50 nang@wuerth.com

Industriepark Würth, Gebäude 1 97980 Bad Mergentheim Telefon (0 79 31) 9 24 05-0 Telefax (0 79 31) 92 40 59 nl.badn1.bad-mergentheim@wuerth.com

Bamberg Biegenhofstraße 24 96103 Hallstadt Telefon (09 51) 7 00 84-0 Telefax (09 51) 7 00 84 50

nl.bambera@wuerth.com Rayreuth Bayreum 95448 Bayreuth Telefon (09 21) 7 92 05-0 Telefax (09 21) 7 92 05 50

nl howenuth@unorth.com Berlin-Charlottenbura Spandauer Damm 60-64

Spandauer Damm 60-64 14059 Berlin Telefon (0 30) 32 67 84 30 Telefax (0 30) 32 67 83 51 nl.berlin-charlottenburg @wuerth.com Berlin-Hohenschönhausen

Grenzgrabenstraße 4 13053 Berlin Telefon (0 30) 98 60 01-0 Telefax (0 30) 98 60 01 55 nl.berlin-hohenschoenhausen @wuerth.com

Rerlin-Reinickendorf Berlin-Reinickendorr Osramhöfe Seestraße/Oudenarderstraße 16 13347 Berlin Telefon (0 30) 45 08 27 60 Telefox (0 30) 45 08 27 53 nl.berlin

nl.berlin-reinickendorf@wuerth.com Riberach

RISS-3rrate 19 88400 Biberach Telefon (0 73 51) 5 87 98-0 Telefax (0 73 51) 5 87 98 50 nl.biberach@wuerth.com

Bielefeld Obere Hillegosser Str. 37 33699 Bieleteld Telefon (05 21) 9 24 18-0 Telefax (05 21) 9 24 18 27 nl.bielefeld@wuerth.com

Bochum Bochum Harpener Feld 27 44805 Bochum Telefon (02 34) 9 55 43-0 Telefax (02 34) 9 55 43 50 nl.bochum@wuerth.com

Böblingen Hanns-Klemm-Straße 46 71034 Böblingen-Hulb Telefon (0 70 31) 2 11 76-0 Telefax (0 70 31) 2 11 76 50 nl.boeblingen@wuerth.com

Braunschweia Hansestraße 66 38112 Braunschweig Telefon (05 31) 3 54 78-0 Telefax (05 31) 3 54 78 90 nl.braunschweig@wuerth.com Rremen

Bremen Gewerbegebiet Bayernstraße Straubinger Straße 11 28219 Bremen Telefon (04 21) 3 99 88-0 Telefax (04 21) 3 99 88 51 Teletax (U4 21) 3 99 88 nl.bremen@wuerth.com

Chemnitz Chemnitz
Gewerbegebiet
Südring/Neefestraße
Carl-Hamel-Straße 5
09116 Chemnitz
Telefon (03 71) 2 71 47-0
Telefox (03 71) 2 71 47 50
nl.chemnitz@wuerth.com

Cottbus Cottbus
Gewerbegebiet
An der Reichsbahn
Am Gleis 15
03042 Cottbus-Sandow
Telefon (03 55) 7 56 61-0
Telefax (03 55) 7 56 61 50
nl.cottbus@wuerth.com

Crailsheim Industriegebiet Zur Flügelau Roßfelder Straße 60 Roßfelder Straße 60 74564 Crailsheim Telefon (0 79 51) 96 37-0 Telefax (0 79 51) 96 37 50 nl.crailsheim@wuerth.com

Darmstadt Weiterstadt Pa Brunnenweg 19 64331 Weitersto 64331 Weiterstadt Telefon (0 61 50) 18 18-0 Telefax (0 61 50) 18 18 50 nl darmstadt@wwerth.com

Dortmund Wilhelmstraße 35A 59439 Holzwickede Telefon (0 23 01) 9 12 62-0 Telefax (0 23 01) 91 26 50 nl.dortmund@wuerth.com

Dresden-Löhtau Malterstraße 37 01139 Dresden Telefon (03 51) 4 38 47-0 Telefax (03 51) 4 38 47-50 nl.dresden-loebtau@wuerth.com

Draedan-Mickton Dresden-Mickten
Marie-Curie-Straße 6
01139 Dresden
Telefon (03 51) 4 14 53-0
Telefax (03 51) 4 14 53-50
nl.dresden-mickten@wuerth.

Düsseldorf Dusseldort Lierenfelder Straße 53 Lierentelder Strat3e 53 40231 Düsseldorf Postfach 105532 40046 Düsseldorf Telefon (02 11) 9 73 06-0 Telefax (02 11) 9 73 06 50 nl.duesseldorf@wuerth.com

Erfurt Erfurt
Über dem Feldgarten 11
99198 Erfurt-Linderbach
Telefon (03 61) 4 20 57-0
Telefax (03 61) 4 20 57 50
nl.erfurt@wuerth.com

Essen Heinz-Bäcker-Straße 15 45356 Essen Telefon (02 01) 8 66 45-0 Telefax (02 01) 8 66 45 50 nl.essen@wuerth.com

Esslingen Essungen Plochinger Straße 45 73779 Deizisau Telefon (0 71 53) 92 94-0 Telefax (0 71 53) 92 94 50 nl.esslingen@wuerth.com

Frankfurt Weiskirchen, Gewerbegeb. Ost Daimlerstraße 19 63110 Rodgau Telefon (0 61 06) 84 01-0 Telefax (0 61 06) 84 01 50 nl.rodaau@wuerth.com

Frankfurt II Frankturt II
Hanauer Landstraße 338
60314 Frankfurt/Main
Telefon (0 69) 42 69 38-0
Telefax (0 69) 42 69 38 50
nl.frankfurt-main@wuerth.com

Intrankun-main@wwerm.col
Freiburg
Industriegebiet Nord
Mitscherlichstraße 5
79108 Freiburg
Telefon (07 61) 5 59 66-0
Telefax (07 61) 5 59 66 50
nl.freiburg@wuerth.com

Gera Gewerbegebiet Bieblach Ost Heinrich-Hertz-Straße 14 07552 Gera Telefon (03 65) 4 37 28-0 Telefox (03 65) 4 37 28 50 nl.gera@wuerth.com Gießen

Gießen Gewerbegebiet Gießen-West Robert-Bosch-Straße 16 35398 Gießen Telefon (06 41) 9 62 36-0 Telefax (06 41) 9 62 36 50

nl.giessen@wuerth.com Göppingen Industriegebiet Ost Heilbronner Straße 12 73037 Göppingen Telefon (0 71 61) 6 80 61 Telefax (0 71 61) 6 89 00

nl.goeppingen@wuerth.com n.goeppingenewwerm.com

Goslar

Gowerbegebiet Bassgeige
Alte Heerstraße 15
38644 Goslar
Telefon (0 53 21) 35 19 30-0
Telefox (0 53 21) 3 51 93 50
nl.goslar@wuerth.com

Halle (Saale)
Delitzscher Straße 70
06112 Halle (Saale)
Telefon (03 45) 6 85 90 10
Telefax (03 45) 5 75 56 54

nl.halle-saale@wuerth.com ni.naile-saaleeweerin.com

Hamburg
Industriegebiet Nettelkrögen
Gutenbergring 44
22848 Norderstedt
Telefon (0 40) 53 43 61-0
Telefax (0 40) 53 43 61 50

nl.hamburg@wuerth.com Hamburg-Süd Helmspark H Helmspark Hitteld Helmsweg 6-16 21218 Seevetal-Hittfeld Telefon (0 41 05) 58 44-0 Telefax (0 41 05) 58 44 50 nl seevetal@wuerth.com

Hannover Hannover Gewerbegebiet Godshorn Bayernstraße 37 30855 Langenhagen-Godshorn Telefon (05 11) 7 86 80-0 Telefax (05 11) 7 86 80 50 nl.hannover@wuerth.com

nl.hanover@wuerth.com

Heidelberg
Gewerbegebiet Rohrbach-Süd
Redtenbacher Straße 1/1
69126 Heidelberg
Telefon (0 62 21) 5 89 88-0
Telefox (0 62 21) 5 89 88 50
nl.heidelberg@wuerth.com

Heilbronn Dieselstraße 8 74076 Heilbronn Telefon (0 71 31) 95 56-0 Telefax (0 71 31) 95 56 50 nl.heilbronn@wuerth.com

Ingolstadt Ingoistada Eriagstraße 8 85053 Ingolstadt Telefon (08 41) 95 67 78 70 Telefax (08 41) 9 31 87 51 nl.ingolstadt@wuerth.com

Jena Jena Löbstedter Straße 80 07749 Jena Telefon (0 36 41) 45 12-0 Telefax (0 36 41) 45 12 50 nl.iena@wuerth.com

Karleruha Handwerk Holz: Telefon (07 21) 62 52 2-0 Telefax (07 21) 6 25 22 50 nl.karlsruhe@wuerth.com

Kassel Industriegebiet Waldau West Otto-Hahn-Straße 18 34123 Kassel Telefon (05 61) 9 98 68-0 Telefax (05 61) 9 98 68 50

Kempten Kempten
Messerschmittstraße 16
87437 Kempten
Telefon (08 31) 5 74 48-0
Telefax (08 31) 5 74 48 50
nl.kempten@wuerth.com Kiel Seekoppelweg 7a 24113 Kiel Telefon (04 31) 6 47 40-0 Telefon (04 31) 6 47 40 50

Ridlerstraße 65 80339 München Telefon (0 89) 43 19 72-0 Telefax (0 89) 43 19 72 50

Koblenz Auf dem Hahnenberg 51 56218 Mülheim-Kärlich Telefon (0 26 30) 94 70-0 Telefax (0 26 30) 94 70 50

Köln Köhlstraße 43 50827 Köln-Ossendorf Telefon (02 21) 95 64 42-0 Telefax (02 21) 95 64 42 50 (08 00) 8 65 13 90 nl koeln@wuerth.com

Viinzoleau-Gaichach Verkaufsniederlassung Schliffenstraße 22 74653 Gaisbach 74653 Gaisbach Telefon (0 79 40) 15 25 55 Telefax (0 79 40) 15 45 55 nl agishach@wuerth.com

Landshut Landshut Sonnenring 17a 84032 Altdorf Telefon (08 71) 9 53 71-0 Telefax (08 71) 9 53 71 50 nl.landshut@wuerth.com

LE Stetten LE Stetten Industriegebiet Stetten Sielminger Straße 65 70771 LE-Stetten Telefon (07 11) 22 06 29-0 Telefox (07 11) 22 06 29 50 nl. leinfelden-echterdingen @wuerth.com

Leipzig Zum Bahnhof 20 04178 Leipzig/Rückmarsdorf Telefon (03 41) 4 90 14-0 Telefax (03 41) 4 90 14 40 nl.leipzig@wuerth.com Würth Service-Container Am Airport 2000 Postfach 1244 04029 Leipzig Telefon (03 41) 2 24 19 76 Telefax (03 41) 2 24 19 77 Funk (01 70) 6 33 70 73 andre.grieger@wuerth.com

Leonberg Hertichstraße 10 Hertichstraße 10 71229 Leonberg-Eltingen Telefon (0 71 52) 9 28 24-0 Telefax (0 71 52) 9 28 24 29 nl.leonberg@wuerth.com

Lübeck Taschenmacherstraße 10 23556 Lübeck (Roggenhorst 23556 Lubeck (Roggenhorst Nord) Telefon (04 51) 8 71 92-0 Telefax (04 51) 8 71 92 50 nl.luebeck@wuerth.com

Maadebura Magdeburg Silberbergweg 29 39128 Magdeburg Telefon (03 91) 2 55 87-0 Telefax (03 91) 2 55 87 50 nl.magdeburg@wuerth.com

Carl-Zeiss-Straße 13 55129 Mainz-Hechtsheim Telefon (0 61 31) 6 27 39-0 Telefax (0 61 31) 6 27 39 50

Mannheim Fraunhoferstraße 7 68309 Mannheim Telefon (06 21) 7 27 46-0 Telefax (06 21) 7 27 46 50

Minden Minden Ringstraße 49-51 32427 Minden Telefon (05 71) 82 97 68 60 Telefax (05 71) 3 98 38 53 nl.minden@wuerth.com

nl.minden@wuerth.com

Mönchengladbach
Gewerbegebiet Engelbleck
Borsigstraße 13
11066 Mönchengladbach
Telefon (0 21 61) 4 77 69-0
Telefox (0 21 61) 4 77 69-50
(08 00) 7 24 16 70
nl.moenchengladbach@wuerth.c

Miinchen München Am Lenzenfleck 2 85737 Ismaning Telefon (0 89) 96 07 03-0 Telefax (0 89) 96 07 03 50 nl.muenchen-ismaning@wuerth.com München 2

Münster Münster Harkortstraße 11 48163 Münster Telefon (02 51) 2 65 37-0 Telefox (02 51) 2 65 37 50 nl.muenster@wuerth.com

Neubrandenbura Neubrandenburg
Gneisstraße 8
17036 Neubrandenburg
Telefon (03 95) 4 30 48-0
Telefax (03 95) 4 30 48 50
nl.neubrandenburg@wuerth.com

Nordhausen Nordhausen Freiherr-vom-Stein-Straße 30c 99734 Nordhausen Telefon (0 36 31) 4 78 93-0 Telefax (0 36 31) 47 89 50

nl.nordhausen@wuerth.com Nürnberg 90431 Nürnberg Telefon (09 11) 9 31 92-0 Telefax (09 11) 9 31 92 50

nl.nuernberg@wuerth.com Offenburg
Robert-Bosch-Straße 2
77656 Offenburg-Elgerswe
Telefon (07 81) 9 69 84-0 Telefax (07 81) 9 69 84 50 nl.offenburg@wuerth.com

Oldenburg Ammerländer Heerstaße 246 26129 Oldenburg Telefon (04 41) 2 19 89-0 Telefax (04 41) 2 19 89 50 nl.oldenburg@wuerth.com

nl.passau@wuerth.com

Rastatter StratSe 36 75179 Pforzheim Telefon (0 72 31) 56 86 80 Telefax (0 72 31) 56 87 99 nl.pforzheim@wuerth.com

Potsdam
Am Verkehrshof 1
144/78 Potsdam
Telefon (03 31) 88 88 40
Telefox (03 31) 88 88 45 50
nl.potsdam@wuerth.com

Rhein-Sieg Redcarstraße 2b 53842 Troisdorf-Spich Telefon (0 22 41) 2 34 02-0 Telefax (0 22 41) 2 34 02 50

Rodgau siehe bei Frankfurt/Main

Isarstraße 1A 83026 Rosenheim Telefon (0 80 31) 2 30 89-0 Telefox (0 80 31) 2 30 89 50 nl.rosenheim@wuerth ---

Regensburg Franz-Hartl-Straße 4

Gewerbegebiet Wilferdinger Höhe Rastatter Straße 36

Dforzheim

nl sinsheim@wuerth.com Stuttgart Stuttgart Kölner Straße 10 Hallschlag 70376 Stuttgart Telefon (07 11) 9 55 73-20 Telefax (07 11) 9 55 73 50 Osnahuiisk Osnabrück
Hettlicher Masch 12
49084 Osnabrück
Telefon (05 41) 9 09 01-0
Telefax (05 41) 9 09 01 50
nl.osnabrueck@wuerth.com nl.stuttgart@wuerth.com Trier

Ohmstraße 6-8 Ohmstraße 6-8 54292 Trier Telefon (06 51) 4 36 99-0 Telefax (06 51) 4 36 99 50 nl.trier@wuerth.com Paderborn Paderborn Frankfurter Weg 70-72 33106 Paderborn Telefon (0 52 51) 8 71 91 30 Telefax (0 52 51) 8 73 67 50 nl.paderborn@wuerth.com

Ulm/Neu-Ulm Carl-Zoiss-Straßo 3 Carl-Zeiss-Straße 3 89231 Neu-Ulm Telefon (07 31) 9 78 98-0 Telefax (07 31) 9 78 98 50 nl.ulm-neu-ulm@wuerth.com Papenburg Siemensstraße 22-24 26871 Papenburg Telefon (0 49 61) 66 87-0 Telefax (0 49 61) 66 87-50 nl.papenburg@wuerth.com Hrbach

Urbach Schorndorfer Straße 22 73660 Urbach Telefon (0 71 81) 4 88 66-0 Telefax (0 71 81) 48 86 56 Passau Passau Regensburger Straße 14 94036 Passau Telefon (08 51) 9 56 62-0 Telefax (08 51) 9 56 62 50 nl.urbach@wuerth.com

Villingen-Schwenningen Industriegebiet Vockenhause Heinrich-Hertz-Straße 9 78052 VS-Villingen Telefon (0 77 21) 87 19-0 Telefax (0 77 21) 87 19 50

nl.villingen-schwenningen @wuerth.com Weingarten/Ravensburg
Hähnlehofstraße 5
88250 Weingarten
Telefon (07 51) 5 61 04-0
Telefax (07 51) 5 61 04 50

nl.weingarten-ravensburg @wuerth.com

Weißenburg weißenburg Dettenheimer Straße 11 91781 Weißenburg Telefon (0 91 41) 99 55-0 Telefax (0 91 41) 99 55 50 nl.weissenburg@wuerth.com

Franz-Harti-Stratse 4 93053 Regensburg Telefon (09 41) 7 83 98-0 Telefax (09 41) 7 83 98 50 nl.regensburg@wuerth.com Wiesbaden Wiesbaden Hagenauer Straße 17-19 65203 Wiesbaden Telefon (06 11) 1 86 97-0 Telefax (06 11) 1 86 97 50 Reutlingen Industriegebiet West Ferdinand-Lassalle-Straße 55 72770 Reutlingen Telefon (0 71 21) 56 95-0 Telefox (0 71 21) 56 95 50 nl.reutlingen@wuerth.com nl wieshaden@wuerth.com

Wuppertal Nachstebreck
Näddinghofe 21
42279 Wuppertal
Telefon (02 02) 6 47 71-0
Telefax (02 02) 6 47 71 25 nl.wuppertal@wuerth.co

nl.wupper... Würzburg Gewerbegebiet Ost Sandäcker 11 97076 Würzburg Telefon (09 31) 2 79 89-0 Telefax (09 31) 2 79 89 18 .wuerzburg@wuerth.com

Adolf Würth GmbH & Co. KG