


702 571 1 - MH 10-SE / Martillo eléctrico



Las reparaciones deberán realizarse solamente por servicios técnicos autorizados Würth.

Pos.	N° de artículo	Denominación
0001	0708 571 001	Carcasa de motor
0002	0708 571 002	Campo eléctrico
0004	0708 550 004	Inter. Conexión/desconex.
0004/10	0708 555 003	Tornillo cilíndrico
0006	0708 561 006	Manguito 7,9-12x120 MM
0007	0708 540 007	Abrazadera de sujeción
0009	0708 710 014	Muelle
0013	0708 570 009	Rodam.ranur.de bolas
0014	0708 555 006	Rodamiento de agujas
0015	0708 571 003	Ventilador
0016	0708 317 888	Casquillo percutor
0017	0708 570 013	Anillo de retención
0018	0708 570 014	Anillo de seguridad
0019	0708 570 015	Brida



0020	0708 570 016	Porta-útiles
0021	0708 570 017	Tapa protectora
0022	0708 570 018	Casquillo protector
0023	0708 570 019	Casquillo tope
0025	0708 570 020	Pieza de bloqueo
0026	0708 570 021	Anillo interruptor
0027	0708 570 022	Tornillo "allen"
0028	0708 570 023	Muelle de compresión
0029	0708 570 024	Muelle de compresión
0030		Remisión a posición 0845
0031	0708 570 026	Elemento amortiguad.
0034	0708 570 027	Tubo distanciador
0035	0708 570 028	Martillo
0036	0708 570 029	Anillo en o
0037	0708 570 030	Anillo en o
0038	0708 570 031	Cubierta protectora

0039	0708 571 004	Retén
0041	0708 570 033	Casquillo
0042	0708 571 005	Porta-escobillas
0043	0708 571 006	Tapa de cojinete
0054	0708 570 036	Elemento de mando
0055	0708 570 037	Casquillo
0056	0708 570 038	Émbolo de percutor
0057	0708 570 039	Percutor
0070	0708 570 040	Biela
0071	0708 570 041	Pasador
0072	0708 570 042	Rueda excéntrica
0075	0708 570 043	Mango
0076	0708 570 044	Palanca interruptor
0077	0708 570 045	Corredera interr.
0080	0708 561 080	Regulador de revoluciones
0082	0708 550 047	Conductor óptico
0103	0708 570 047	Anillo en "O"
0104	0708 570 048	Anillo en "O"

0111	0708 570 049	Casquillo d.cojinete
0112	0708 570 050	Anillo roscado
0113	0708 571 011	Separador
0114	0708 570 053	Anillo en "O"
0115	0708 570 054	Tapa protectora
0124/1	0708 570 056	Arandela de apoyo
0125	0708 570 057	Tornillo
0126	0708 570 058	Tornillo
0127	0708 571 013	Tornillo para chapa
0129	0708 570 060	Tornillo

0131	0708 710 014	Muelle
0136	0708 570 061	Tornillo cilíndrico
0138	0708 570 063	Anillo en o
0140	0708 570 065	Tornillo
0141	0708 570 066	Retén
0142	0708 570 067	Anillo
0143	0708 570 068	Anillo de sujeción
0144	0708 570 069	Arandela de apoyo
0803	0708 571 015	Inducido
0805	0708 561 805	Cable de conexión

0808	0708 314 079	Placa característica
0823	0708 570 055	Rodamiento de agujas
0824	0708 570 072	Bola
0840	0708 570 077	Carcasa
0842/030	0708 571 017	Muelle
0842/050	0708 570 074	Juego de escobillas
0842/080	0708 570 075	Tornillo
0845	0708 571 019	Tapa carcasa



Las reparaciones deberán realizarse solamente por servicios técnicos autorizados Würth.

Pos.	Nº de artículo	Denominación
0082	0708 570 082	Banda tensora
0086	0708 571 007	Tornillo hexágono
0088	0708 560 056	Empuñadura de estrella
0089	0708 571 009	Dispos.
0090	0708 571 010	Disco percutor
0122		Remisión a posición 823
0123		Remisión a posición 823
0124		Remisión a posición 823
0124/1	0708 317 888	Casquillo percutor
0784	0708 570 070	Empuñadura adicional
0823	0708 571 016	Jaula de agujas